

片面化粧背板の取り付け方

片面化粧背板は、本体よりもサイズが小さく出来ています。

(例): 本体サイズ=幅620X高さ1740ミリ 背板サイズ=幅600X高さ1660ミリ

下図のように、左右10ミリ、上から10ミリ、床から70ミリのところが背板の基本位置です。

側板や棚板の厚さは20ミリなので、厚さの半分まで背板がかぶることになります。

背板は、側板の木口にクギ打ちして固定します。(図中)*印の箇所、間隔は200ミリ程度)

側板だけの固定だけでは、背板が浮いてしまう場合は、

棚板(固定・底板)にもクギ打ちをして下さい。(図中☆印)

固定棚や底板は、後々位置を変えて使う事もあり、クギ打ちをしない方が

楽に高さ調整する事ができます。背板の浮きがないようであれば

固定棚や底板へのクギ打ちは不要です。クギ打ちをする場合も

200ミリ~300ミリ間隔でクギの本数を少なくしておく、棚板の高さ変更をする時に楽です。

